



## دستورالعمل نصب آهنربا و سنسور طبقات اشتولز

### نصب:

فاصله افقی سنسور تا آهنربای روی ریل باید ۲ سانتی متر باشد.  
سنسور حتماً باید به صورت کاملاً عمود نصب شود.  
سنسور ML2 سنسور بالایی و سنسور ML1 سنسور پایینی می باشد.

### سیم کشی:

از ترمینال 100 کارکدک، یک سیم به صورت مشترک به فونیکس دوپین سنسورهای ML1 و ML2 متصل شود.  
از ترمینال ML1 کارکدک به فونیکس دوپین سنسور ML1 متصل شود (سنسور پایینی).  
از ترمینال ML2 کارکدک به فونیکس دوپین سنسور ML2 متصل شود (سنسور بالایی).  
دقت نمایید که سنسورها در محدوده طبقات باید روشن بوده و در بقیه مسیر خاموش باشند.

### نکته:

ابتدا سیم ها را به فونیکس دوپین متصل نمایید، سپس فونیکس را در جهت درست (پیچ ها به سمت پایین) جا بزنید.

### چیدمان:

هر مگنت دارای دو قطب می باشد که با رنگ های قرمز و مشکی مشخص شده است.  
برای هر طبقه، دو مگنت نیاز است؛ مگنت بالایی به رنگ مشکی و مگنت پایینی به رنگ قرمز می باشد. فاصله این دو آهنربا نسبت به یکدیگر در هر طبقه ۳۰ سانتی متر است.

فاصله افقی  
سنسور تا آهنربا

2 CM

15 CM

خط تراز طبقه

15 CM



SCAN ME!

