کنترلر Light

Xima

فیوز JH

سوکت مربوط به UPS داخل تابلو فرمان

ترمینال های تابلو

تابلو برق موتورخانه

مگنت ترمز موتور

شاسی داخل کابین

جعبه رویزیون کارکدک

نمراتورها

شاسی ها

سنسورها

ترمز و فن موتور

تراول کابل

مدارایمنی

کنتاکت پاراشوت

کنتاکت درب کابین

ترمینال	شرح
PO1 PO2 PO3 PI1	
SCM SU SD SM	
90 V1 66 65	
RJ45 DRIVE	
51 51F 24V GND	
R S T MP L5 S4 110 COM	
COM BM TC1 68	
BRAC BRAC	
B1 B2 U2 V2 W2 S2 MP R S T	
MP S7 S4 BM1 . BM2	
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T10 T11 T12	
RS1 RS2 1CF CF3 80 VLL MP L5 L5D	
110 90 71 66 65 69 68	
51C SKT FUL SBY	
SP+ SP-	
51C PH1 PH2 OVL CF3 1CF 51C	
L5D MP F1 MP L6 L5 URA- - URA+	
Close(D1) C1 CM1 O1	
(D2)Open C2 CM2 O2	
LF2 LF1 G F E D C B A	
VLL DC10 DC9 DC8 DC7 DC6 DC5 DC4 DC3 DC2 DC1 GND	
ALM LMP	
VLL DO DC FAN	

کنتاکت حد باز شدن درب

کنتاکت سنسور ظرفیت تکمیل

کنتاکت سنسور آماده به کار

کنتاکت پاراشوت با ترمینال های ۶۶ و ۶۵ بصورت موازی قرار میگیرد

مگنت درب باز کن

ترمینال های تابلو فرمان – نام ترمینال

ترمینال های جعبه رویزیون – نام ترمینال

تراول کابل - اتصال

تراول کابل – شماره سیم

کنتاکت N.O

کنتاکت N.C

کلید N.O – شاسی احضار

کلید N.C

جعبه رویزیون کارکدک

تابلوفرمان دائمی

پریز برق

کنتاکتور

Version 1.0
Designed Date: 10/May/2020